



LEGADVIES KOKOSHOUT

- Het hout dient 48 uur voorafgaand aan leggen in een ongeopende verpakking opgeslagen te worden in de betreffende ruimte.
- Wij adviseren indien mogelijk niet te schieten/spijkeren: kokoshout is zeer hard en schieten kan leiden tot spijten van het hout. Indien toch moet worden gespijkerd: zover mogelijk van de buitenzijde van het element. Let op: door de hardheid van het hout dringt de spijker minder ver door dan verwacht op basis van reguliere houtsoorten: dit kan problemen geven (spijkers in zicht) bij blind vernagelen.
- Zoals bekend verdient het aanbeveling om tegelijkertijd uit verschillende pakken te leggen.
- Kokoshout is zeer hard: wij adviseren om bij het schuren te beginnen met een zeer grove korrel en vervolgens af te bouwen naar de reguliere korrel. Dit kan een extra schuurstep betekenen.
- Wij adviseren (o.a. i.v.m. de sterkte van het hout) verlijming met een 2K PU-lijm (Thomsit of vergelijkbaar).
- Kokoshout oogt relatief licht in onbehandelde staat c.q. verdonkert aanzienlijk bij behandeling met olie of lak.
- Het hout dient te worden gevoegd na leggen.
- Last but not least (hoewel u als parketteur hiervan op de hoogte bent): let op de luchtvochtigheid in de ruimte. Deze dient bij voorkeur 50 – 60% te zijn. Het leggen in droge of vochtige ruimtes kan aanleiding geven tot het werken van het hout na leggen.